Mode d'emploi cadenseur Brantz

Les boutons et fonctions

L = Lampe
S = Signal sonore (tout les 100m quand le cadenseur est réglé au 10m et tous les 10m au réglage 1m)
H = sans fonction
Z = zéro
M = Ce bouton est utilisé si vous ne savez qu'en partant du CH la moyenne à rouler (explications en-bas)
R = Reset

Réglage moyenne

Le réglage est possible au 1m où aux 10m
Quand besoin d'une moyenne de 35,4 régler à l'aide des boutons de réglage 0354, le cadenseur indique jusqu'à 99,99 km. Indication **Digit 1 (x 10km), Digit 2 (x km), Digit 3 (x 100m), Digit 4 (x 10m)**
Pour une moyenne de 35,45 régler à l'aide des boutons de réglage 3545, le cadenseur indique jusqu'à 9,999km. Indication **Digit 1 (x km) , Digit 2 (x100m), Digit 3 (x 10m), Digit 4 (x m)**
Allumer l'appareil, l'indication commence à compter. Remettre le compteur à zéro avec la **touche Z** au moment du départ. Quand le cadenseur indique un chiffre plus haut que le TRIP on est trop vite.
A savoir moyenne 40 est 11,1m par seconde

Changement de la moyenne (durant la RT)

Il est possible de changer de moyenne durant une RT.
Régler la première moyenne (p. ex. 35,4 = réglage 0354)
Mettre avec la **touche Z** à zéro au départ
Régler la nouvelle moyenne (p. ex. 36,4 = réglage 0364). Changement de moyenne au km 5,6.
Quand le Trip et le cadenseur indiquent 5,6km, pousser la **touche R** et le cadenseur commence à calculer avec la nouvelle moyenne. La distance reste conservé, si on pousse la touche Z, le compteur se remet à zéro et calcule avec la nouvelle moyenne. Dans ce cas absolument directement remettre le TRIP à zéro.

Changement de la moyenne (Quand la moyenne n'est pas connue avant le départ)

Régler une moyenne quelconque (p. ex. 42,0 = réglage 0420 **)**
au départ remettre à zéro avec **la touche Z**
Maintenant régler la bonne moyenne et pousser **la touche M,** le cadenseur calcule maintenant la distance idéale a partir du départ

Utiliser le cadenseur au lieu d'une montre

Réglage 0036 nous indique les minutes
Réglage 0360 nous indique les secondes
Réglage 3600 nous indique les secondes et 1/10 de secondes

Bip sonore

En poussant la **touche S** un signal sonore averti tous les 100m quand le cadenseur est réglé au 10m
En poussant une deuxième fois le signal nous averti tous les 1000m
En poussant une troisième fois le signal est éteint

Lampe

La Lampe fonctionne seulement durant que vous pousser la **touche L**